

INSTALACJA PŁYTEK I PANELI SIMPLAY

Odpowiednie do instalacji podłoża obejmują winyl przyklejony na stałe, parkiet, kamień, metal i laminaty.

Należy upewnić się, czy wykładzina jest zgodna z zamówionym rodzajem i ilością oraz czy produkt jest z jednej serii. Nie należy kłaść produktów z różnych serii w obrębie jednej powierzchni. Należy sprawdzić, czy na spodzie nie ma ewentualnych uszkodzeń, które mogą uniemożliwić płaskie ułożenie produktu. Reklamacje dotyczących wad widocznych przyjmowane będą wyłącznie przed montażem i pocięciem produktu.

Podczas instalacji należy wyznaczyć i sprawdzić środkową linię zapewniającą montaż odpowiedniej wielkości kawałków na obrzeżach. Ciąć ostrym nożem od strony wierzchniej. Nacinać dwa razy celem uzyskania cięcia po kątem 90°; drugie nacięcie przecina warstwę wzmacniającą z włókna szklanego. Otworzyć nacięcie zginając płytkę a następnie dokończyć cięcia od spodu.

Pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości 2mm pomiędzy produktem a ścianami oraz innymi stałymi elementami takimi jak framugi drzwi, rury grzewcze itp. Miejsce to można następnie wykończyć odpowiednią nakładaną listwą, wkłeskiem, wałkiem lub masą uszczelniającą upewniając się, że nie wpływa to na swobodę ruchu posadzki. Przy drzwiach, na większych powierzchniach handlowo-usługowych lub w miejscach o spodziewanym dużym natężeniu ruchu (pieszego i przetaczanego) należy zabezpieczyć posadzkę przed poruszaniem się odpowiednią taśmą dwustronną, np. taśmą kontaktową Stokvis D3051. Taśmę należy nakładać poprzecznie tylko w jednym kierunku wzdłuż całej powierzchni w punktach co 500mm. Zapewni to przytwierdzenie płytek do podłoża. Na powierzchniach większych niż 10m x 10m należy użyć odpowiedniego elastycznego łączenia szczelin 5mm o słabym zapachu, np. masy uszczelniającej Formoa.

