WALL CLADDING

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



KONSTRUKCJA/ CZYSZCZENIE TYMCZASOWE

W przypadku lekkiego zabrudzenia należy przetrzeć ściany wilgotną szmatką z użyciem obojętnego środka czyszczącego, rozcieńczonego zgodnie ze wskazówkami producenta.
W przypadku silnego zabrudzenia należy użyć alkalicznego środka czyszczącego, rozcieńczonego zgodnie ze wskazówkami producenta. Do usuwania uporczywych plam należy wykorzystać szczotkę do szorowania podłogi. Przetrzeć ściany wilgotną szmatką używając czystej wody oraz niewielkiej ilości środka neutralizującego, takiego jak np. kwas octowy.



ZASTOSOWANIE WARTSWY OCHRONNEJ

W większości przypadków nie będzie istniała konieczność zabezpieczenia ściany uszczelniając warstwę pasty. Jeżeli jednak odczuwalna jest taka konieczność w celu zapewnienia warstwy ochronnej lub zminimalizowania konieczności konserwacji, należy nałożyć matową metalizowaną pastę wykończeniową.

Pastę należy nakładać równymi warstwami na wcześniej oczyszczoną powierzchnię przy użyciu wilgotnej szmatki, tak jak to wyżej opisano omawiając konstrukcję/ tymczasowe czyszczenie. Nie należy nakładać nadmiernej ilości pasty, żeby uniknąć zacieków.



RUTYNOWA KONSERWACJA

Częstotliwość zależy od stopnia zabrudzenia.

W przypadku lekkiego zabrudzenia należy przetrzeć ściany wilgotną szmatką z użyciem obojętnego środka czyszczącego, rozcieńczonego zgodnie ze wskazówkami producenta.
W przypadku silnego zabrudzenia, zwłaszcza od tłuszczu, należy przetrzeć ściany wilgotną szmatką przy użyciu alkalicznego środka czyszczącego, rozcieńczonego zgodnie ze wskazówkami producenta. Następnie opłukać ściany czystą, ciepłą wodą oraz niewielką ilością środka neutralizującego, takiego jak np. kwas octowy.



USUWANIE WARSTWY OCHRONNEJ

Jeżeli zaistniałyby konieczność usunięcia warstwy ochronnej, należy zastosować wówczas środek do usuwania pasty, rozcieńczony zgodnie ze wskazówkami producenta. Nakładać przy użyciu mokrej szmatki, za każdym razem na niedużym obszarze. Roztwór środka do usuwania pasty należy pozostawić na ścianie na czas nie przekraczający 10 min, a następnie powierzchnię zeskrobać przy użyciu szczotki do szorowania, która została uprzednio zwilżona w roztworze.

Po zakończeniu należy przy pomocy wilgotnej szmatki zmyć ściany ciepłą wodą oraz niewielką ilością środka neutralizującego, takiego jak np. kwas octowy.

Po usunięciu warstwy ochronnej w całym pomieszczeniu można nałożyć nową warstwę pasty w taki sam sposób, jak to opisano powyżej.



Należy zawsze przestrzegać nakazanych zasad BHP.

Nie używać silnych kuchennych środków odtłuszczających na powierzchniach wilgotnych.

POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL: POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
TEL:+44 (0)1617671111 **UK SALES DIRECT:**+44 (0)1617671122 **UK FAX:**+44 (0)1617671128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 **E-MAIL:** INFO@POLYFLOR.COM **WWW.POLYFLOR.COM**
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Halstead FLOORING

2006

POLYFLOR

POLYCLAD

WALL CLADDING

POLYFLOR COVERING THE WORLD

LIPIEC 2012