

POLYCLAD

TECHNOLOGIA MONTAŻU WYKŁADZIN ŚCIENNYCH

PRZYGOTOWANIE

- Powierzchnia ścian musi być gładka, solidna, czysta i sucha. Przed położeniem wykładziny ściiennej należy usunąć wszelką farbę, olej, tłuszcz, nadmierny pył i wszelkie inne zanieczyszczenia mogące osłabić wiązanie kleju. Idealnym podłożem jest gips i płyty kartonowo-gipsowe.

INSTALACJA

- Zagruntować powierzchnię gipsowanej ściany zgodnie z zaleceniami producenta kleju i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Zaznaczyć na ścianie pierwszą pionową linię za pomocą pionu. Do wykonywania zaznaczeń na ścianie i winylu używać wyłącznie ołówka.
- Przyciąć Polyclad do odpowiednich wymiarów pozostawiając niewielką ilość na wcięcia.
- Nałożyć zalecany klej kontaktowy na szerokości 150 mm górnej krawędzi ściany, w miejscu łączenia się z sufitem oraz odpowiednio do wszystkich punktu nacisku, takich jak zewnętrzne i wewnętrzne narożniki oraz promienie zagięć.
- Przed ułożeniem winylu, w celu uzyskania lepszego podtrzymania, konieczne jest nałożenie zalecanego kleju kontaktowego na spód winylu, około 150 mm w głąb od górnej krawędzi oraz odpowiednio do wszystkich punktu nacisku, takich jak zewnętrzne i wewnętrzne narożniki oraz promienie zagięć. Pozostawić do momentu aż klej stanie się suchy przy dotyku.
- Zwinać winyl warstwą wierzchnią do środka z wzorem biegnącym pionowo bądź poziomo zależnościami od wielkości rulonu i ściany oraz preferowanego kierunku montażu.
- Na przygotowaną powierzchnię ściany nałożyć dodatkową warstwę zalecanego kleju, zgodnie ze wskazówkami producenta.
- Położyć winyl wzdłuż pionowej linii na ścianie upewniając się, że nie ma żadnych marszczeń ani wycieków.
- Całą powierzchnię rolować wałkiem ręcznym do wykładzin podłogowych od środka w kierunku zewnętrznym celem usunięcia powietrza. Koniecznym jest rolowanie wykładziny dwa razy.

SUGEROWANA METODA INSTALACJI – NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE

- Celem uformowania wykładziny ściiennej wokół narożników zewnętrznych konieczne jest zamontowanie i przyklejenie profili Polyflor Ejecta EFA 75 cornercap na wszystkich narożnikach zewnętrznych.

- Nałożyć i przykleić Ejecta EFA 75 cornercap na wszystkich narożnikach zewnętrznych. Użyć zalecanego kleju kontaktowego do przymocowania profilu i mocno docisnąć.
- Po zamontowaniu wszystkich profili nałożyć klej kontaktowy na ich powierzchni i na szerokość 150 mm po obu stronach krawędzi narożnika. Pozostawić do momentu aż klej stanie się suchy przy dotyku.
- Nałożyć klej kontaktowy na odpowiednie miejsca na spodzie Polyclad i pozostawić do momentu aż klej stanie się suchy przy dotyku.

SUGEROWANA METODA INSTALACJI – NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE

- Celem uformowania wykładziny ściennej wokół narożników wewnętrznych konieczne jest zamontowanie i przyklejenie profili Polyflor Ejecta cove former na wszystkich narożnikach wewnętrznych.
- Nałożyć i przykleić profil Ejecta cove farmer na wszystkich narożnikach zewnętrznych oraz na styku sufitu i górnej krawędzi ściany. Użyć zalecanego kleju kontaktowego do przymocowania profilu i mocno docisnąć. Najpierw nałożyć ukosy na narożnikach oraz na styku sufitu z górną krawędzią ściany. Aby ułatwić montaż zaleca się stosowanie krótkich odcinków o długości około 300 mm.
- Po przygotowaniu wszystkich narożników nałożyć i przykleić dłuższe odcinki proste stosując tę samą metodę. Po zamontowaniu wszystkich profili nałożyć klej kontaktowy na ich powierzchni i na szerokość 150 mm po obu stronach krawędzi narożnika. Pozostawić do momentu aż klej stanie się suchy przy dotyku.
- Nałożyć klej kontaktowy na odpowiednie miejsca na spodzie Polyclad i pozostawić do momentu aż klej stanie się suchy przy dotyku.

Uwaga: nie należy próbować montowania dużych powierzchni wykładziny ściennej wokół narożników. Ściany mogą nie być idealnie pionowe lub pod kątem prostym, co może spowodować ściąganie lub ewentualne marszczenie winylu na kolejnym łączeniu. W takich przypadkach należy kłaść wykładzinę na szerokość do 150 mm za narożnikiem.

- Należy zawsze przestrzegać zasad BHP.

REGULARNE CZYSZCZENIE MA O WIELE LEPSZY WPŁYW NA WYKŁADZINĘ ŚCIENNĄ I JEST BARDZIEJ WYDAJNE NIŻ SPORADYCZNE CZYSZCZENIE GENERALNE.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z firmą Polyflor.

W dniu publikacji powyższych danych są one prawidłowe. Jednakże Polyflor Ltd zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, które nie wpłyną w poważny sposób na właściwości czy jakość produktu.



Przedstawiciel na terenie Polski: Polflor Sp. z o.o., ul. Smolna 13A/U3, 61-008 Poznań, tel. 618203155, fax: 61-8203135, e-mail: polflor@polflor.com.pl, www.polyflor.pl